Hướng dẫn cài đặt môi trường để chạy web nhóm 09

Tài liệu tham khảo: Cô Trịnh Vân Anh (Youtube: Trịnh Thị Vân Anh (Trịnh Blog))

https://www.youtube.com/@trinhthivananhtrinhblog6313

Để cài đặt và chạy được web ta chia làm 3 phần cài đặt:

## Phần 1:

- Cài apache tomcat và apache:
  - Cài jdk8u321:

https://drive.google.com/file/d/1bk1g3 Zx0w87QfAeZmyoVt5UPnCnOfb/view


• Cài jre:

https://drive.google.com/file/d/1E6I5KAcfwOJqk\_Uqd2voTIJi8d5wSzjQ/view


• Cài tomcat:

https://drive.google.com/file/d/11kX4z\_1526BKVmxaY0zn0vUpk-WYxF4A/view

Khi cài xong thực hiện cấu hình Đầu tiên Run as Admintrator




• Thực hiện cấu hình như ảnh bên dưới




- Username có thể để là admin
- Password có thể là 123


Khi cài thì có hỏi thư mục JRE, nếu đã detect sẵn ta chỉ cần next, nếu chưa thì ta thực hiện detect



Khi cài xong thực hiện kiểm tra xem đã cài chưa bằng service



## Thực hiện cấu hình như hình bên dưới




• Cài apache:


Cài apache:


https://drive.google.com/file/d/1vmMPRWzLc9JBQR6IWch4YMz6pEvjjhf J/view


- Trước khi cấu hình thì phải mở file tomcat nếu không sẽ bị lỗi invalid




## Thực hiện cấu hình thêm tomcat vào netbean











- Nhập Username và Password bên trên vào (VD: admin, 123)
- Cấu hình thêm như hình bên dưới



- Thực hiện giải nén file testfinal và vào netbean File > Open Project

Phần 2: cài đặt sql để lấy dữ liệu cho web:


- Cài sql server2019
- Tạo Database với tên Wish




- Mở database Wish.sql được cung cấp, sửa đường dẫn như ảnh bên dưới cho phù hợp với máy rồi chạy excute để thực hiện insert dữ liệu vào database Wish (Đường dẫn chỉnh sửa để nguyên phần "Wish.mdf".

```
USE [master]
GO
/******* Object: Database [Wish] Script Date: 11/29/2023 7:56:43 PM ******/
CREATE DATABASE [Wish]
CONTAINMENT = NONE
ON PRIMARY
( NAME = N'Wish', FILENAME = N'F:\Workspace\CODE\SQL SERVER\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Wish.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZ
LOG ON
( NAME = N'Wish_log', FILENAME = N'F:\Workspace\CODE\SQL SERVER\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Wish.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZ
MITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF
GO
ALTER DATABASE [Wish] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
GO
SIF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsfullTextInstalled'))
Begin
EXEC [Wish].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
```


- Cấu hình lại sql server để thực hiện tạo user và đăng nhập trên đó




- Đổi cổng sang 1433 như hình dưới bằng sql manager



- Sau khi cấu hình thực hiện restart lại server rồi chạy lại






- Tạo user phù hợp với code DBContext

```
package context;
import java.sgl.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  public class DBContext {
      /*USE BELOW METHOD FOR YOUR DATABASE CONNECTION FOR BOTH SINGLE AND MULTILPE SQL SERVER INSTANCE(s)*/
      /*DO NOT EDIT THE BELOW METHOD, YOU MUST USE ONLY THIS ONE FOR YOUR DATABASE CONNECTION*/
      public Connection getConnection()throws Exception {
         String url = "jdbc:sqlserver://"+serverName+":"+portNumber + "\\" + instance +";databaseName="+dbName;
         if(instance == null || instance.trim().isEmpty())
             url = "jdbc:sqlserver://"+serverName+":"+portNumber +";databaseName="+dbName;
         Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
         return DriverManager.getConnection(url, userID, password);
     /*Insert your other code right after this comment*/
     /*Change/update information of your database connection, DO NOT change name of instance variables in this class*
     private final String serverName = "LONGMOI\\SQLEXPRESS";
     private final String dbName = "Wish";
     private final String portNumber = "1433";
     private final String instance="";//LEAVE THIS ONE EMPTY IF YOUR SQL IS A SINGLE INSTANCE
     private final String userID = "longmoi";
     private final String password = "long0965813502";
     public static void main(String[] args) {
             System.out.println(new DBContext().getConnection());
          } catch (Exception e) {
```

- Ta phải điền tên server sql của mình vào thay cho "LONGMOI\\SQLEXPRESS"
- Db ta sẽ để Wish như đã đặt bên trên
- Tên user sẽ thay cho userID

- Pass thay cho password trong ảnh sao cho phù hợp
- Khi tạo tài khoản ta thực hiện add tài khoản mới tạo vào Security của Wish và chỉnh roll như hình dưới để tài khoản có quyền truy cập vào Wish (db owner).



- Mở phần DBContext lên rồi run file nếu hiện ra dòng id này thì ta đã kết nối thành công đến database.

Phần 3: Giải nén file zip và chạy web

- Nếu chưa có jdbc thì add vào, thông thường trong file Zip của web đã có sẵn

Nếu bị lỗi file megamenu css
 Thì ta sửa dòng lỗi như ảnh sau

```
.megamenu>11.showhide span.icon2:after{position:absolute;content:"";right:25px;top:27px;height:3px;width:
   skyblue,.skyblue>li.showhide{
98
99
100
101
      .skyblue li>a,.skyblue>li.showhide span{color: #08080B;}
      .skyblue>li:hover>a,.skyblue .dropdown li:hover>a{color:#555; background:#fffffff;}
102
103
       .skyblue .megapanel img:hover,.skyblue form.contact input[type="text"]:focus,.skyblue form.contact textar
104
       .skyblue form.contact input[type="submit"]{background:#00405d;text-transform:uppercase;}
   Gmedia(max-width:1024px) {
105
106
              .megamenu>li>a {
107
                      padding: 8px 16px;
108
109
110 Gmedia (max-width:800px) {
```

- Ta thực hiện Deploy và chạy web được kết quả như hình sau

